

# Starfrit



## **ELECTRIC CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO**

**INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE  
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN  
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**

**P.2  
P.9  
P.16**

## OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Item no.	Capacity (ml)	Voltage (V)	Wattage (W)	Frequency (Hz)
024740	800 ml	120 V	30 W	60 Hz

# IMPORTANT SAFEGUARDS


## READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock, serious personal injury and/or property damage:

- A. To protect against electric shock, do not immerse the motorized base, power cord, plug or product in water or expose to other liquids.
- B. Keep the appliance out of the reach of children and pets. This appliance is not intended for use by children. Close adult supervision is necessary when any appliance is used near children. Do not leave the product unattended while it is in use.
- C. Do not use appliance for anything other than its intended use.
- D. Only use the appliance to squeeze the citrus fruit, never use it for juicing other kind of fruits.
- E. Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not attempt to examine or repair this product yourself. For further assistance, please contact customer service to the following e-mail address: [starfrit.com/en/contact-us](mailto:starfrit.com/en/contact-us).
- F. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use, before changing parts cleaning or moving the appliance. To disconnect, pull directly on the plug, do not pull on the power cord.
- G. Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- H. Connect the power plug to an easily accessible outlet so that the electric citrus juicer can be unplugged immediately in the event of an emergency.
- I. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- J. This product is intended for indoor, household use only. Do not use outdoors or for any other purpose.
- K. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- L. Do not allow the power cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) or touch hot surfaces.

- M. Do not place the product on or near a hot gas or electric burner, or in heated oven or microwave oven.
- N. Always use the electric citrus juicer on a firm and stable surface.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE



**POLARIZED PLUG:** This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

**SPECIAL INSTRUCTIONS:** A short detachable power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

AN EXTENSION CORD MAY BE USED IF CARE IS EXERCISED IN THEIR USE:

- Minimize the risk of overheating by using the shortest UL or ETL cord possible.
- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Never use a single extension cord to operate more than one appliance.
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
- DO NOT alter the plug. DO NOT attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

## BEFORE FIRST USE

1. Remove all parts & accessories. Dispose of packaging.
2. Wash all removable parts (not motorized base) in hot soapy water and dry thoroughly or place in the dishwasher- top rack ONLY.
3. Wipe the motorized base with a damp cloth and dry thoroughly - **do not submerge in water.**

**NOTE: Do not immerse the motorized base or the power cord in water or any other liquids.**

## TO ASSEMBLE:

Assemble the adjustable filter (in the sequence shown and describe on page 3) in the pitcher and then correctly attach the selected juicing cone on the filter basket.

1. Place the base stem through the juicer pitcher until the juicer pitcher rests on the motorized base.
2. Secure the juicer pitcher to the motorized base by turning it clockwise until it's firmly locked in place.
3. Place the adjustable filter on top of the juice pitcher

**NOTE:** Snap the 2 baskets together to obtain the Adjustable filter

4. Choose the proper juicing cone.

**IMPORTANT:** If choosing the large juicing cone, place it on top of the small juicing cone. Insert the notches of the large juicing cone into the stirrers of the small juicing cone until they snap into place.

Place the base stem through the juicing cone until it rests on top of the adjustable filter.

## **TO USE** (Read the instructions before first use)

1. Select the small or large juicing cone depending on size of the citrus fruit.  
**NOTE:** The small juicing cone is recommended for smaller varieties of citrus fruits such as lemons or limes and the large juicing cone for larger varieties of citrus fruits such as oranges or grapefruits.

### **NOTE:**

- For small varieties of citrus place the small juicing cone on the adjustable filter.
  - For larger varieties of citrus place the large juicing cone on top of the small juicing cone. The large juicing cone needs to be placed on top of the small juicing self-reversing cone. Insert the notches of the large juicing cone into the stirrers of the small juicing cone until they snap into place.
2. Assemble the adjustable filter in the sequence shown above – (see TO ASSEMBLE section). Place on top of the pitcher and then attach the selected juicing cone on the adjustable filter.
  3. Place the pitcher on the motorized base.

**NOTE:** The pitcher is supported by the base stem that holds the adjustable filter and the juicing cones into place.

4. Cut the citrus fruit in half.
5. Place the citrus fruit on the juicing cone and press it lightly until the motor starts running.

**NOTE:** The opening of the adjustable filter can be customized to control the amount of pulp and to catch the seeds in your juice.

**CAUTION: Never use excessive force when pressing the citrus fruit to prevent from blocking and damaging motor.**

6. The extracted juice will flow into the pitcher through the adjustable filter leaving the pulp and seeds aside.
7. Once juicing has completed, release the hand from the juicing cone and the motorized base will stop running.
8. After juice extraction, remove the citrus fruit from the juicing cone.

**Cautions: The appliance should be on for 15 seconds and off for 15 seconds. After 10 consecutive cycles, the appliance must be cooled down for 30 minutes.**

## CLEANING AND MAINTENANCE

**WARNING:** Ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet and allow it to cool down completely before handling or cleaning it.

1. Remove juicing cone, adjustable filter from the pitcher by lifting them straight up.
2. Immediately rinse the juicing cone and adjustable filter with water after each use.
3. Grip container handle with one hand and the base with the other hand.
4. Turn the pitcher's handle counterclockwise to unlock it from the motorized base.
5. Lift the pitcher straight up.
6. Use hot soapy water to wash storage lid, juicing cones, adjustable filter and the pitcher or place them in the dishwasher- top rack **ONLY**. Wash after each use.
7. Wipe motorized base with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
8. Dry all parts before reassembling your citrus juicer (See TO ASSEMBLE section).

### **NOTE:**

**Do not put the motorized base in the dishwasher, use a damp cloth for cleaning.  
Do not immerse the motorized base or cord in water or other liquids**

## WARRANTY

### **1-YEAR LIMITED WARRANTY.**

This warranty covers any defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. Please retain your original receipt as a proof of the purchase date. Any complaints must be registered within the warranty period. The product will be repaired, replaced (parts or entire appliance) or refunded at our sole discretion. Shipping charges may apply.

**This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following:**

Negligent use or misuse of the product including failure to clean the product regularly, use for commercial purposes, accident, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than a STARFRIT authorized service agent.

**Decisions as to the cause of damage are the responsibility of Starfrit. All decisions will be final.** For further assistance, please contact customer service to the following e-mail address: [starfrit.com/en/contact-us](mailto:starfrit.com/en/contact-us).



# RECIPES

## HOMEMADE LEMON AND ORANGE LEMONADE

SERVINGS: 6 (APPROXIMATELY)

### Ingredients:

- 2 lemons
- 3 oranges
- 1 L (4 cups) of cold water
- Ice
- Lemons and oranges slices for serving (optional)



### Preparation:

1. Cut the lemons and oranges in half.
2. Squeeze the juice from lemons and oranges using the Starfrit electric citrus juicer.
3. Pour extracted juice in a large serving pitcher. Add the water and stir. Chill the lemonade for at least 1 hour before serving.
4. Add lemon or orange slices and ice for serving (optional).

## CREAMY CITRUS SALAD DRESSING

SERVINGS: ¾ CUP (APPROXIMATELY)

### Ingredients:

- ¼ cup of plain Greek yogurt
- Fresh juice from 1 lemon
- 1 small shallot, peeled and finely sliced
- 1-2 tbsp. of white balsamic vinegar
- 2 tbsp extra virgin olive oil
- 2 tsp. of Dijon mustard
- 1 tsp. of honey
- Dash of salt and pepper
- Fresh orange zest to decorate (optional)



### Preparation:

1. Cut the lemon in half and squeeze the juice using the Starfrit electric citrus juicer.
2. In a small bowl, whisk together all ingredients; cover and refrigerate for at least 1 hour.
3. Serve with your favorite greens.

## LEMON BARS

12 BARS (APPROXIMATELY)

### Ingredients:

FOR THE CRUST:

- 1 cup regular all-purpose flour
- $\frac{1}{3}$  cup unsalted butter
- $\frac{1}{3}$  cup maple syrup



### Preparation:

1. In a bowl, combine the flour, butter and maple syrup. Stir until well combined.
2. Scoop the dough into the lined pan and use the back of a spoon to spread it out to the edge of the pan. Make sure the layer of the crust is nice and even.
3. Bake the crust at 350 °F for 20 minutes. Let cool for 10 minutes.

### Ingredients:

FOR THE LEMON FILLING:

- 3 large eggs
- $\frac{1}{2}$  cup plain Greek yogurt
- $\frac{1}{3}$  cup maple syrup
- $\frac{1}{3}$  cup fresh lemon juice (from 2-3 lemons)
- 2 tablespoons flour
- $\frac{1}{2}$  teaspoon vanilla
- $\frac{1}{4}$  teaspoon salt

### Preparation:

4. Cut the lemon in half and squeeze the juice using the Starfrit electric citrus juicer.
5. Combine all of the lemon filling ingredients in a medium bowl and mix until smooth, making sure to break up all of the yogurt lumps.
6. Pour the filling into the baked, slightly cooled crust and smooth the top.
7. Bake at 350° for 30 minutes, until set.
8. Let the lemon bars cool completely and place on a flat surface. Use a sharp knife to cut the lemon bars into squares. For decoration use a small mesh strainer to sprinkle the powdered sugar over the bars and add lemon slices if desired.

FOR THE TOPPING:

- $\frac{1}{4}$  cup powdered sugar
- Lemon slices for decoration (optional)



## MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

No. de l'article	Capacité (ml)	Tension (V)	Puissance (W)	Fréquence (Hz)
024740	800 ml	120 V	30 W	60 Hz

# DIRECTIVES IMPORTANTES


## LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

**ATTENTION :** Pour réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessures corporelles sérieuses et /ou de dommages matériels :

- A. Pour assurer une protection contre les décharges électriques, ne pas immerger la base motorisée, le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- B. Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. La surveillance d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction près d'enfants.
- C. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- D. Utiliser seulement l'appareil pour presser le jus des agrumes, ne jamais utiliser pour presser d'autres sortes de fruits.
- E. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la prise électrique sont endommagés. Ne pas tenter d'examiner l'appareil ou de le réparer vous-même. Veuillez plutôt communiquer avec le service à la clientèle à cette adresse courriel : [starfrit.com/fr/contactez-nous](mailto:starfrit.com/fr/contactez-nous)
- F. Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas en fonction, avant de le nettoyer ou de le déplacer. Pour débrancher, tirer directement sur la fiche, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
- G. Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- H. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise électrique accessible, afin que le presse-agrumes puisse être débranché immédiatement en cas d'urgence.
- I. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant ou non vendus par celui-ci, ceci pourrait causer des blessures.
- J. Ce produit a été conçu pour un usage intérieur seulement et uniquement pour un usage domestique. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ni à des fins commerciales.

- K. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction et toujours le débrancher lorsqu'il n'est pas en fonction.
- L. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation (par exemple d'une table ou d'un comptoir) ou le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- M. Ne pas installer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur au gaz ou électrique, ou à l'intérieur d'un four chaud ou d'un four à micro-ondes.
- N. Toujours utiliser le presse-agrumes électrique sur une surface plane et stable.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE



**FICHE POLARISÉE** : Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, pour réduire les risques de décharges électriques, cette fiche s'enfonce dans la prise électrique polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne pénètre pas au complet dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la conformation de la fiche. Si la fiche pénètre dans la prise de courant avec beaucoup de jeu ou si la prise vous semble chaude, n'utilisez pas cette prise.

**RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES** : Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement.

UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉE SI SON UTILISATION EST FAITE AVEC PRÉCAUTIONS :

- Pour réduire les risques de surchauffe, utiliser les rallonges homologuées UL ou ETL les plus courtes possible.
- La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance de l'appareil.
- Ne jamais brancher plusieurs appareils sur une même rallonge électrique.
- Ne jamais laisser pendre une rallonge d'un comptoir ou d'une table afin de prévenir les trébuchements, les accrochages ou d'éviter qu'un enfant tire sur la rallonge par accident.
- NE PAS modifier la fiche. NE PAS tenter de contourner le mécanisme de sécurité de la fiche polarisée.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirer toutes les pièces et jeter l'emballage.
2. Nettoyer toutes les pièces détachables (sauf la base motorisée) dans l'eau chaude savonneuse et sécher complètement ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle SEULEMENT.
3. Essuyer la base motorisée avec un linge doux et humide et sécher complètement. ne pas immerger dans l'eau.

**NOTE: Ne pas immerger la base motorisée ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.**

## ASSEMBLAGE

Assembler dans l'ordre indiqué le filtre ajustable sur le pichet, ensuite placer correctement le cône d'extraction sélectionné sur le filtre ajustable du panier.

1. Placer le pichet sur la tige de la base motorisée et ajuster sa position pour qu'il soit bien installé.
2. Sécuriser le pichet à jus sur la base motorisée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
3. Placer le filtre ajustable sur le dessus du pichet à jus.

**NOTE:** Joindre les 2 paniers ensemble pour obtenir le filtre ajustable.

4. Choisir le cône d'extraction approprié à la grosseur des agrumes.

**IMPORTANT :** Si vous choisissez le grand cône d'extraction, placer-le sur le dessus du petit cône d'extraction. Insérer les encoches du grand cône d'extraction dans les agitateurs du petit cône d'extraction jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent ensemble.

Placer le cône d'extraction sur la tige de la base jusqu'à ce qu'il reste en place sur le dessus du filtre ajustable.

## **UTILISATION (Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil)**

1. Sélectionner le petit ou le grand cône d'extraction en fonction de la grosseur des agrumes.

**NOTE:** Le petit cône d'extraction est recommandé pour les petites variétés d'agrumes telles que les citrons ou les limes, et le grand cône d'extraction est recommandé pour les grandes variétés d'agrumes telles que les oranges ou les pamplemousses.

### **NOTE :**

- Pour les petites variétés d'agrumes, placer le petit cône d'extraction sur le filtre ajustable.
  - Pour les plus grandes variétés d'agrumes, placer le grand cône sur le dessus du petit cône d'extraction. Le grand cône d'extraction doit être placé sur le dessus du plus petit cône d'extraction autoréversible. Insérer les encoches du grand cône d'extraction dans les agitateurs du petit cône d'extraction jusqu'à ce qu'elles soient bien enclenchées ensemble. (voir la section ASSEMBLAGE)
2. Assembler le filtre ajustable dans l'ordre indiqué ci-dessus (voir la section ASSEMBLAGE). Placer le filtre ajustable sur le dessus du pichet et ensuite, insérer le cône d'extraction sélectionné sur le filtre ajustable.
  3. Placer le pichet sur la base motorisée.

**NOTE :** Le pichet est supporté par la tige de la base qui tient le filtre ajustable et le cône d'extraction en place

4. Couper l'agrumes en deux.
5. Placer l'agrumes sur le cône d'extraction et appuyer légèrement sur l'agrumes jusqu'à ce que le moteur se mette en marche.

**NOTE :** L'ouverture du filtre ajustable peut être personnalisée pour contrôler la quantité de pulpe et retenir les pépins.

**ATTENTION :** Ne jamais utiliser une force excessive pour presser l'agrumes afin de prévenir un blocage ou un dommage au moteur.

6. Le jus extrait s'écoulera dans le pichet à travers le filtre ajustable qui retiendra la pulpe et les pépins.
7. Une fois le pressage terminé, retirer la main du cône d'extraction et la base motorisée arrêtera de fonctionner.
8. Après l'extraction du jus, retirer l'agrumes du cône d'extraction.

**Précautions :** L'appareil doit être en marche pendant 15 secondes et en arrêt pendant 15 secondes. Après 10 cycles consécutifs, l'appareil doit être refroidi pendant 30 minutes.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la prise de courant et complètement refroidi avant de le déplacer ou le nettoyer.

1. Retirer le cône d'extraction et le filtre ajustable du pichet en les soulevant à la verticale.
2. Rincer immédiatement le cône d'extraction et le filtre ajustable avec de l'eau après chaque utilisation.
3. Saisir la poignée du contenant d'une main et la base de l'autre main.
4. Tourner la poignée du pichet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée de la base motorisée.
5. Soulever le pichet à la verticale.
6. Utiliser de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer le couvercle de rangement, les cônes d'extraction, le filtre ajustable et le pichet ou, placer-les SEULEMENT dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nettoyer après chaque utilisation.
7. Essuyer la base motorisée avec un linge doux et humide et sécher complètement.
8. Sécher toutes les pièces avant de réassembler votre presse-agrumes (voir la section ASSEMBLAGE).

## NOTE :

**Ne pas mettre la base motorisée dans le lave-vaisselle, utiliser un linge doux et humide pour la nettoyer.**

**Ne pas immerger la base motorisée ou le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide.**

# GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN.

La garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an suivant l'achat. Conserver le reçu original comme preuve d'achat. Pour être acceptées, les réclamations doivent être présentées durant la période de la garantie. L'appareil sera réparé, remplacé (en tout ou en partie) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'expédition pourraient être exigés.

**Cette garantie ne couvre pas les conséquences de l'usure normale des pièces ou les dommages dus à l'une ou l'autre des causes suivantes :**

La négligence ou l'utilisation abusive de l'appareil, y compris à la suite d'un accident ou par l'omission de nettoyer l'appareil de façon régulière, par son utilisation à des fins commerciales ou lors d'un branchement de l'appareil sur un circuit de tension ou de voltage inapproprié, de même qu'en raison du non-respect du mode d'emploi ou à la suite du démontage, de la réparation ou de l'altération de l'appareil par quiconque autre qu'un représentant autorisé par STARFRIT.

**La décision quant à la cause des dommages à l'appareil demeure la responsabilité de STARFRIT. Toutes les décisions sont finales.** Pour de l'assistance, contactez svp le service à la clientèle à cette adresse courriel : [starfrit.com/fr/contactez-nous](mailto:starfrit.com/fr/contactez-nous).



# RECETTES

## LIMONADE MAISON CITRON ET ORANGE

PORTION : ENVIRON 6

### Ingrédients :

- 2 citrons
- 3 oranges
- 1 L (4 tasses) d'eau froide
- Glace
- Tranches de citrons et d'oranges pour servir (optionnel)



### Préparation :

1. Couper les citrons et les oranges en deux.
2. Presser le jus des citrons et oranges en utilisant le presse-agrumes électrique Starfrit.
3. Verser le jus extrait dans un grand pichet de service. Ajouter l'eau et remuer. Réfrigérer la limonade durant 1 heure avant de servir.
4. Ajouter les tranches de citron et d'oranges ainsi que de la glace pour servir. (optionnel)

## VINAIGRETTE CRÉMEUSE AU CITRON

PORTION : ENVIRON ¾ DE TASSE (190 ML)

### Ingrédients :

- ¼ tasse (65 ml) de yogourt nature grec
- Le jus d'un citron frais
- 1 petite échalote, pelée et coupée finement
- 1 - 2 c. à table (15 ml – 30 ml) de vinaigre balsamique blanc
- 2 c. à table (30 ml) huile extra vierge
- 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon
- 1 c. à thé (10 ml) de miel
- 1 pincée de sel et poivre
- Zeste d'orange frais pour décorer (optionnel)



### Préparation :

1. Couper le citron en deux et presser le jus en utilisant le presse-agrumes électrique Starfrit.
2. Dans un petit bol, fouetter tous les ingrédients ensemble; couvrir et réfrigérer durant 1 heure.
3. Servir avec votre salade préférée.

## BARRES AU CITRON

PORTION : ENVIRON 12 BARRES

### Ingrédients :

POUR LA CROÛTE :

- 1 tasse (250 ml) farine tout-usage régulière
- ½ tasse (85 ml) de beurre non salé
- ½ tasse (85 ml) de sirop d'érable



### Préparation :

1. Dans un bol, combiner la farine, le beurre et le sirop d'érable. Bien mélanger.
2. Verser la pâte dans un moule tapissé et utiliser le dos de la cuillère pour l'étendre jusqu'au rebord du moule. Assurez-vous que la couche de la croûte soit belle et uniforme.
3. Cuire la croûte à 350 °F (176 °C) durant 20 minutes. Laisser refroidir 10 minutes.

### Ingrédients :

POUR LA GARNITURE AU CITRON :

- 3 gros oeufs
- ½ tasse (125 ml) yogourt nature Grec
- ½ tasse (85 ml) sirop d'érable
- ½ tasse (85 ml) jus de citron frais (le jus de 2-3- citrons)
- 2 c. à table (30 ml) de farine
- ½ c. à thé (3 ml) de vanille
- ¼ c. à thé (1 ml) de sel

### Préparation :

4. Couper le citron en deux et pressez-le en utilisant le presse-agrumes électrique Starfrit.
5. Combiner tous les ingrédients de la garniture au citron dans un bol de format moyen et mélanger jusqu'à une consistance crémeuse, en vous assurant de défaire tous les grumeaux du yogourt.
6. Verser la garniture dans la croûte cuite et refroidie et lisser le dessus.
7. Cuire au four à 350 °F (176 °C) durant 30 minutes jusqu'à ce que le tout soit pris.
8. Laisser les barres de citron refroidir complètement. Utiliser un couteau aiguisé pour couper les barres en carré. Pour la décoration, utiliser un tamis à petites mailles pour saupoudrer du sucre à glacer sur les barres et ajouter des tranches de citron si désiré.

POUR LA GARNITURE :

- ¼ tasse (65 ml) sucre à glacer
- Tranches de citron pour la décoration (optionnel)

## INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

No artículo	Capacidad (ml)	Voltaje (V)	Potencia (W)	Frecuencia (Hz)
024740	800 ml	120 V	30 W	60 Hz

# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

## LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS REFERENCIAS

**ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones físicas graves y/o daños materiales:

- A. Para asegurar la protección contra descargas eléctricas, no sumergir el cuerpo del motor, el cable eléctrico, el enchufe o el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- B. Mantener el aparato fuera del alcance de niños y mascotas. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato esté siendo utilizado cerca de niños.
- C. No utilizar el aparato con otros fines que no sean aquellos para los que fue diseñado.
- D. Utilizar el aparato únicamente para exprimir cítricos, no para exprimir ningún otro tipo de fruta.
- E. No utilizar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe están dañados. No intentar examinar el aparato o repararlo por su cuenta. Comunicarse con el servicio a la clientela en la siguiente dirección: [starfrit.com/fr/contactez-nous](http://starfrit.com/fr/contactez-nous).
- F. Desenchufar siempre al aparato de la toma eléctrica cuando no esté siendo utilizado, antes de limpiarlo o moverlo. Para desenchufarlo, tirar directamente del enchufe, nunca del cable eléctrico.
- G. No desenchufar ni enchufar el aparato de la toma eléctrica con las manos mojadas.
- H. Enchufar el aparato en una toma eléctrica fácilmente accesible, para poder desenchufar el exprimidor inmediatamente en caso de emergencia.
- I. No utilizar accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante, ya que esto podría causar daños.
- J. Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores y únicamente con fines domésticos. No utilizar este aparato en el exterior ni con fines comerciales.
- K. No dejar nunca el aparato sin supervisión cuando esté en funcionamiento, y desenchufarlo cuando no esté siendo utilizado.



- L. No dejar colgar el cable eléctrico (por ejemplo, de una mesa o encimera) ni permitir que entre en contacto con superficies calientes.
- M. No situar el aparato sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrico, ni en el interior de un horno caliente o un microondas.
- N. Utilizar el aparato siempre sobre una superficie plana y estable.

## CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS



**ENCHUFE POLARIZADO:** Este aparato está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará únicamente en una toma eléctrica polarizada en una dirección. Si el enchufe no encaja por completo en la toma eléctrica, dar al vuelta al enchufe. Si sigue sin encajar, contactar con un electricista cualificado. No intentar desactivar esta medida de seguridad ni modificar el enchufe de ningún modo. Si el enchufe queda suelto en la toma eléctrica o si ésta está caliente, no usar dicha toma eléctrica.

**RECOMENDACIONES PARTICULARES:** Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

SE PUEDEN UTILIZAR ALARGADORES ELÉCTRICOS SI SE ADOPTAN LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADECUADAS:

- Para reducir al mínimo el riesgo de sobrecalentamiento, utilizar el cable UL o ETL homologado más corto posible.
- La clasificación eléctrica indicada en el alargador debe ser igual o mayor que la del aparato.
- No usar un único alargador para enchufar más de un aparato.
- No dejar colgar el alargador desde una encimera o mesa, para evitar que alguien se tropiece o enrede en el mismo, o que un niño tire de él accidentalmente.
- NO modificar el enchufe. NO intentar desactivar el mecanismo de seguridad del enchufe polarizado.

## ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

1. Retirar todos los componentes y desechar el embalaje.
2. Limpiar todos los componentes desmontables (excepto el cuerpo del motor) en agua caliente jabonosa y secar por completo, o colocar en la bandeja superior del lavaplatos ÚNICAMENTE.
3. Pasar un paño suave humedecido por el cuerpo del motor y secar por completo. No sumergirlo en agua.

**NOTA: No sumergir el cuerpo del motor ni el cable eléctrico en agua ni ningún otro líquido.**

## MONTAJE

Montar el aparato siguiendo el orden indicado: el filtro ajustable sobre la jarra, y a continuación colocar correctamente el cono de extracción seleccionado sobre el filtro ajustable de la cesta.

1. Colocar la jarra sobre la varilla del cuerpo del motor y ajustarla para que quede bien instalada.
2. Asegurar la jarra para el jugo sobre el cuerpo del motor, girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijada.
3. Colocar el filtro ajustable sobre la jarra para el jugo.

**NOTA:** Unir las dos cestas para que hagan las veces de filtro ajustable.

4. Seleccionar el cono de extracción adecuado según el tamaño de la fruta.

**IMPORTANTE:** Si se selecciona el cono de extracción grande, colocarlo sobre el cono de extracción pequeño. Insertar los orificios del cono de extracción grande en los agitadores del cono de extracción pequeño hasta que queden anidados uno dentro del otro.

Colocar el cono de extracción sobre la varilla del cuerpo del motor hasta que quede bien colocado sobre el filtro ajustable.

## **USO (Leer estas instrucciones antes de utilizar el aparato)**

1. Seleccionar el cono de extracción grande o pequeño, dependiendo del tamaño de la fruta.

**NOTA:** El cono de extracción pequeño está recomendado para las variedades pequeñas de cítricos, como limones o limas, y el cono de extracción grande está recomendado para las variedades grandes de cítricos, como naranjas o toronjas

### **NOTA:**

- Para las pequeñas variedades de cítricos, colocar el cono de extracción pequeño sobre el filtro ajustable.
  - Para las variedades de cítricos más grandes, colocar el cono de extracción grande sobre el cono de extracción pequeño. El cono de extracción grande debe colocarse sobre el cono de extracción auto-reversible más pequeño. Insertar los orificios del cono de extracción grande en los agitadores del cono de extracción pequeño hasta que queden anidados uno dentro del otro.
2. Ensamblar el filtro ajustable en el orden indicado anteriormente (consultar la sección MONTAJE). Colocar el filtro ajustable sobre la jarra y a continuación insertar el cono de extracción seleccionado sobre el filtro ajustable.
  3. Colocar la jarra sobre el cuerpo del motor.

**NOTA:** La jarra queda sujeta por la varilla del cuerpo del motor, que sostiene el filtro ajustable y el cono de extracción.

4. Cortar la fruta en dos.
5. Colocar la fruta sobre el cono de extracción y presionar ligeramente sobre la misma hasta que el motor se ponga en marcha.

**NOTA:** La apertura del filtro ajustable puede personalizarse para controlar la cantidad de pulpa del jugo y retener las pepitas.

**ATENCIÓN: No ejercer una presión excesiva para exprimir el cítrico, para evitar bloqueos o daños al motor.**

6. El jugo extraído se verterá en la jarra a través del filtro ajustable, que retendrá la pulpa y las pepitas.
7. Una vez haya terminado la extracción, retirar la presión sobre el cono de extracción, y el motor dejará de funcionar.
8. Tras exprimir el jugo, retirar la fruta del cono de extracción.

**Precaución: El aparato debe encenderse 15 segundos y apagarse 15 segundos. Después de 10 ciclos consecutivos, el aparato debe dejarse enfriar 30 minutos.**

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** Asegurarse de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y de que se haya enfriado por completo antes de moverlo o limpiarlo.

1. Retirar el cono de extracción y el filtro ajustable de la jarra y levantarlos verticalmente.
2. Enjuagar inmediatamente el cono de extracción y el filtro ajustable con agua tras cada uso.
3. Sujetar la manija de la jarra con una mano y el cuerpo del motor con la otra.
4. Girar la manija de la jarra en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desbloquee del cuerpo del motor.
5. Levantar la jarra verticalmente.
6. Utilizar agua caliente jabonosa para limpiar la tapa de almacenamiento, los conos de extracción, el filtro ajustable y la jarra, o bien colocarlos ÚNICAMENTE en la bandeja superior del lavaplatos. Limpiar tras cada uso.
7. Pasar un paño húmedo por el cuerpo del motor y secarlo por completo.
8. Secar todos los componentes antes de volver a montar el exprimidor (consultar la sección MONTAJE).

## NOTA:

**No meter el cuerpo del motor en el lavaplatos. Utilizar un paño suave humedecido para limpiarlo.**

**No sumergir el cuerpo del motor ni el cable eléctrico en agua ni ningún otro líquido.**

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO.

Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y fabricación durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Favor de conservar el comprobante de compra original como prueba de la fecha de compra. Cualquier reclamación deberá ser registrada dentro del periodo de garantía. El aparato será reparado, reemplazado (las piezas o el aparato en su totalidad) o reembolsado a nuestro único criterio. Puede que apliquen gastos de envío.

**Esta garantía no cubre las consecuencias causadas por el desgaste normal de las piezas, ni daños que resulten de alguna de las siguientes causas:**

Uso negligente o indebido del aparato, incluyendo tras un accidente o no limpiarlo con regularidad, su uso con fines comerciales, utilización con voltaje o corriente inadecuados, así como el uso contrario a las instrucciones de uso, desmontaje, reparación o alteración por parte de una persona que no sea un agente de reparaciones autorizado de STARFRIT.

**Las decisiones respecto a la causa de los daños son la responsabilidad de STARFRIT.** Todas las decisiones serán finales. Para obtener asistencia, favor de contactar con el servicio a la clientela en la siguiente dirección: [starfrit.com/fr/contactez-nous](http://starfrit.com/fr/contactez-nous).



# RECETAS

## LIMONADA CASERA DE LIMÓN Y NARANJA

PORCIONES: APROX. 6

### Ingredientes:

- 2 limones
- 3 naranjas
- 1 L (4 tazas) de agua fría
- Hielo
- Rodajas de limón y naranja como adorno (optativo)



### Preparación:

1. Cortar los limones y las naranjas a la mitad.
2. Exprimir el jugo de los limones y las naranjas utilizando el exprimidor eléctrico de Starfrit.
3. Verter el jugo extraído en una jarra para servir grande. Añadir agua y remover. Refrigerar la limonada durante 1 hora antes de servirla.
4. Añadir las rodajas de limón y naranja, así como el hielo, y servir. (optativo)

## VINAGRETA CREMOSA AL LIMÓN

PORCIONES: EN TORNO A ¾ DE TAZA (190 ML)

### Ingredientes:

- ¼ de taza (65 ml) de yogur griego natural
- El jugo de un limón fresco
- 1 cebolleta pequeña, pelada y finamente cortada
- 1 - 2 cucharadas (15 ml – 30 ml) de vinagre balsámico blanco
- 2 cucharadas (30 ml) de aceite extra virgen
- 2 cucharaditas (10 ml) de mostaza de Dijon
- 1 cucharadita (10 ml) de miel
- 1 pizco de sal y pimienta
- Ralladura de naranja fresca como decoración (optativo)



### Preparación:

1. Cortar el limón a la mitad y exprimir el jugo utilizando el exprimidor eléctrico de Starfrit.
2. En un cuenco pequeño, mezclar y batir todos los ingredientes. Cubrir y refrigerar durante 1 hora.
3. Servir con su ensalada favorita.

## BARRITAS DE LIMÓN

PORCIONES: EN TORNO A 12 BARRAS

### Ingredientes:

PARA LA CORTEZA:

- 1 taza (250 ml) de harina común regular
- $\frac{1}{3}$  de taza (85 ml) de mantequilla sin sal
- $\frac{1}{3}$  de taza (85 ml) de sirope de maple



### Preparación:

1. En un cuenco, combinar la harina, la mantequilla y el sirope de maple. Mezclar bien.
2. Verter la pasta en un molde untado con mantequilla y utilizar el dorso de la cuchara para extenderla hasta el borde del molde. Asegurarse de que la capa de la corteza quede bien uniforme.
3. Hornear la corteza a 350 °F (176 °C) durante 20 minutos. Dejar enfriar 10 minutos.

### Ingredientes:

PARA EL RELLENO DE LIMÓN:

- 3 huevos grandes
- $\frac{1}{2}$  taza (125 ml) de yogur griego natural
- $\frac{1}{3}$  de taza (85 ml) de sirope de maple
- $\frac{1}{3}$  de taza (85 ml) de jugo de limón fresco (el jugo de 2-3 limones)
- 2 cucharadas (30 ml) de harina
- $\frac{1}{2}$  cucharadita (3 ml) de vainilla
- $\frac{1}{4}$  de cucharadita (1 ml) de sal

### Preparación:

4. Cortar el limón a la mitad y exprimirlo utilizando el exprimidor eléctrico de Starfrit.
5. Combinar todos los ingredientes para el relleno de limón en un cuenco de tamaño mediano y mezclarlos hasta obtener una consistencia cremosa, asegurándose de deshacer todos los grumos del yogur.
6. Verter el relleno en la corteza ya horneada y enfriada y alisar la parte superior.
7. Hornear a 350 °F (176 °C) durante 30 minutos hasta que cuaje todo.
8. Dejar enfriar las barras de limón por completo. Utilizar un cuchillo bien afilado para cortar las barras en cuadritos. Para la decoración, utilizar un tamiz fino para espolvorear azúcar glasé, y añadir las rodajas de limón si se desea. .

PARA ADORNAR:

- $\frac{1}{4}$  de taza (65 ml) de azúcar glasé
- Rodajas de limón para decorar (optativo)



SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER  
TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

**www. Starfrit.com**

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE  
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !



[www.facebook.com/starfrit](http://www.facebook.com/starfrit)

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY  
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**